



COUNTRY STYLE

(Un genre de Country)

Chorégraphe : Neus Lioveras
Niveau : Débutant confirmé
Danse : En ligne 32 temps 4 murs
Notes : Les chiffres entourés indiquent un hold — La flèche indique le sens de la danse ↻
Lorsque des heures (ou des flèches) sont indiquées, elles le sont pour un départ à 12h

Description des pas :

Séquence 1 (1 à 8) : Kick, kick, coaster step, kick, kick, coaster step

1-2	Kick, kick :	Kick PD devant, kick PD à D
3&4	Coaster step :	Reculer le PD, poser le PG près du PD, avancer le PD
5-6	Kick, kick :	Kick PG devant, kick PG à G
7&8	Coaster step :	Reculer le PG, poser le PD près du PG, avancer le PG

Séquence 2 (9 à 16) : Rock forward, shuffle ½ turn, full turn, stomp, stomp

1-2	Rock avant :	Avancer le PD, reprendre le PDC sur le PG derrière
3&4	Chassés ½ T à D :	Poser le PD à D avec ¼ T à D, le PG rejoint le PD, avancer le PD avec ¼ T à D (6h)
5-6	Tour complet à D :	Reculer le PG avec ½ T à D, avancer le PD avancer ½ T à D (6h)
7-8	Stomp, stomp :	Stomp PG près du PD, stomp PD près du PG

Séquence 3 (17 à 24) : Heels switches, stomp up, stomp, heels switches, stomp up, stomp

1&2&	Talon et talon et :	Taper le talon G devant, poser le PG près du PD, taper le talon D devant, poser le PD près du PG
3-4	Stomp up, stomp :	Stomp up PG près du PD, stomp PG près du PD
5&6&	Talon et talon et :	Taper le talon D devant, poser le PD près du PG, taper le talon G devant, poser le PG près du PD
7-8	Stomp up, stomp :	Stomp up PD près du PG, stomp PD près du PG

Séquence 4 (25 à 32) : Rock forward, coaster step, rock forward, coaster step ¼ turn

1-2	Rock avant :	Avancer le PD, reprendre le PDC sur le PG derrière
3&4	Coaster step :	Reculer le PD, poser le PG près du PD, avancer le PD
5-6	Rock avant :	Avancer le PG, reprendre le PDC sur le PD derrière
7&8	Coaster step ¼ T à G	Reculer le PG avec ¼ T à G, poser le PD près du PG, avancer le PG (3h)